



Stretch Mask



Habillez-vous de soins à la sensorialité unique !
Références aux tissus approuvés dans toutes les garde-robes,
ces touches singuliers subliment votre beauté !

Effet stretch modelé avec **Stretch Mask**...

- **Positionnement du produit dans le marché et circuit de distribution**

Cible : Femme

Distribution : Sélectif / Parapharmacie

- **Prix**

Environ **8,80 €/kg** (possibilité d'adapter le coût formule)

Sans actif (*) : 4,20 €/kg

- **Caractéristiques et Revendications ciblées (non testées)**

<p>La texture gel aux propriétés de toucher unique est souple, lisse, brillante, et stabilisée durablement.</p>	<p>Helioigel™ Actigum™ VSX 20</p>
<p>Un couple antioxydant garantit la protection de la formule.</p>	<p>Dermofeel® PA-12 & Granlux® AOX GL</p>
<p>Au contact d'une solution de Chlorure de Calcium, un film pelliculable se modèle sur la peau permettant au masque d'agir en profondeur avant d'être retiré en un seul geste.</p>	<p>Satialgine™ US 551E</p>
<p>La peau retrouve tout son confort grâce à :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un humectant de choix dérivé d'acide aminé, - un duo d'émollients hydrosolubles. 	<p>Prodew® P-DS-12 Lipex® 203 E70 50% & Schercemo1™ LL</p>
<p>Pour une action globale :</p> <ul style="list-style-type: none"> - un acide aminé vectorisé réduit les signes visibles du vieillissement cutané et repulpe la peau, - un dérivé d'exopolysaccharide confère un bouclier anti-agressions. 	<p>Adipofill'in™ Exo-P™</p>

- **Utilisation du produit**

Sur une peau propre et sèche, appliquez **Stretch Mask** en couche fine et uniforme sur l'ensemble du visage. Vaporisez la solution de Chlorure de Calcium**, laissez agir 5 à 10min puis retirez délicatement le film en le soulevant du menton vers le haut du visage : le visage est remodelé et apprêté de douceur.

- **Packaging**

Tube blanc et bouchon blanc (15mL).

- **Parfum**

Parfum SG 38238 développé par Sentaromatique :

La fraîcheur des agrumes dynamisée d'un santal épicé...



Stretch Mask

Phase	Nom Commercial	Fournisseur	Nom INCI	%
A	Eau	-	Aqua	qs
	Actigum™ VSX 20	Unipex / Cargill	Sclerotium Gum (and) Xanthan Gum	0,60
	Granlux® AOX GL	Unipex / Granula	Glycerin (and) Picea Abies Extract (and) Alcohol	1,00
	Dermofeel® PA-12	Unipex / Dr Straetmans	Sodium Phytate	0,10
	Heliogel™	Unipex / Lucas Meyer Cosmetics	Sodium Acrylate Copolymer (and) Hydrogenated Polyisobutene (and) Phospholipids (and) Polyglyceryl-10 stearate (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil	2,50
	Satialgine™ US 551E	Unipex / Cargill	Algin	2,50
	Lipex® 203 E70 50%	Unipex / AAK	Aqua (and) PEG-70 Mango Glycerides	1,50
	Schercemol™ LL	Unipex / Lubrizol	Lauryl Lactate	1,50
	Prodew® P-DS-12	Unipex / Ajinomoto	Aqua (and) Sodium Caproyl Prolinate	2,50
B	Exo-P™ *	Unipex / Lucas Meyer Cosmetics	Aqua (and) Butylene Glycol (and) Alteromonas Ferment Filtrate	2,00
	Adipofill'in™ *	Unipex / Lucas Meyer Cosmetics	Aqua (and) Propanediol (and) Ornithine (and) Phospholipids (and) Glycolipids	1,00
C	Conservateurs	Unipex	Phenoxyethanol	1,00
		Unipex / Ueno	Methylparaben (and) Ethylparaben (and) Propylparaben (and) Butylparaben	
	Parfum SG 38238	Sentaromatique	Parfum	0,20
D	Acide citrique (sol. à 10%)	Interchimie	Aqua (and) Citric Acid	qs

** : Solution de Chlorure de Calcium = dilution de Chlorure de Calcium pur à 5% dans l'eau.

Mode Opérateur

1. Sous agitation, saupoudrer l'Actigum® VSX 20 dans l'eau et laisser développer le gel.
2. Ajouter un à un les ingrédients de la Phase A dans l'ordre indiqué, sous agitation, en s'assurant de l'homogénéité du mélange entre chaque ajout.
3. Introduire successivement les ingrédients de la Phase B. Homogénéiser 5min.
4. Pré-mélanger la Phase C et l'ajouter au mélange. Homogénéiser 5min.
5. Ajuster le pH entre 4,5 et 5,0 avec la Phase D.

Caractéristiques

Aspect : Gel épais, brillant et beige pH = 4,5 - 5,0
 Viscosité Brookfield : 182 500 cPs (RVT mobile SC4-15, Vitesse 2)
 Stabilités : 1 mois à 50°C / 3 mois à 40°C



The information given concerning the application and product technology represents our state of knowledge and no claims are made as to its completeness. The information given does not free the user of his own responsibility for comprehensive testing before production. We therefore disclaim any responsibility for the accuracy of the information given.